Withis

Withis 1

使用说明书

请仔细阅读本使用说明书，了解产品的性能，在此之前请勿使用本产品。

请妥善保存本使用说明书。

目录

1 关于 Withis 1 ---------- 1

2 使用须知 ---------- 2

3 包装内容 ---------- 3

4 部件说明 ---------- 4

5 安装 ---------- 5

6 调节 ---------- 7

7 折叠与展开 ---------- 8

8 使用储物盒 ---------- 9

9 基本参数 ---------- 9

10 安全须知 ---------- 10


11 保养和维护 ---------- 11

12 售后服务 ---------- 12

13 法律声明 ---------- 13

1 关于 Withis 1

Withis® 1 是一款易于使用的折叠自行车，也是一款方便携带的城市个人交通工具。




2 使用须知

感谢您选择 Withis 1，在开始使用之前，请务必了解以下内容：

- 请仔细阅读本产品使用说明书，并严格按照本手册的要求安全使用本产品。
- 本产品不适合 12 周岁以下人员使用，未成年人需在成年人的监护下使用。
- 车辆在骑行前应拆除覆盖在其表面的所有包装材料。
- 为保证车辆结构的合理性和安全性，请避免使用第三方配件，避免擅自改装本产品，否则将失去保修服务。
- 因违反本手册的使用要求或不可抗因素导致的财产损失、人身伤害、事故及法律纠纷，唯载公司不承担任何责任。

3 包装内容

折叠自行车 ×1



说明书 ×1




保修卡 ×1



工具




15mm 开口扳手 ×1




内六角扳手 ×3

脚踏 ×2



提示：包装内附工具用于调节或紧固车辆部件。


4 部件说明




5 安装

展开车辆


1 展开车架




2 顺时针方向用力旋紧车架手柄



3 展开车把立管




4 扣紧立管手柄并使手柄上的保险扣咬合




注意：车架手柄应用力旋紧使其在震动下不易松动。

调整车把

1 松开车把紧固螺钉，调整车把到舒适角度




2 交替拧紧车把紧固螺钉




安装脚踏

1 将标有“R”的踏板顺时针方向旋入右侧曲柄，用 15mm 开口扳手用力旋紧



2 将标有“L”的踏板逆时针方向旋入左侧曲柄，用 15mm 开口扳手用力旋紧





注意：

- 安装脚踏时，应先对准螺纹后再旋入曲柄。
- 务必确保用扳手完全拧紧踏板，否则使用过程中可能造成螺纹滑牙导致曲柄损坏脚踏松脱。

6 调节


调节座椅高度






注意：调整座椅高度时，请勿露出座管安全线标识。

调节座椅角度与位置







7 折叠与展开

折叠车辆


1 放下车撑，逆时针方向旋开车架手柄




2 折叠车架



3 打开立管手柄上的保险扣并打开手柄



4 向下折叠车把，将座椅高度调至最低





展开车辆

参见本手册 - 5 安装 - 展开车辆

8 使用储物盒

车架前端配有储物盒，可用于存放小型工具或其他物品。





9 基本参数

项目	参数
产品型号	1S010
产品年款	2024
外形尺寸	1240 × 550 × 960 mm
折叠尺寸	650 × 520 × 650 mm
前后轮中心距离	850 mm
整车质量	12.4 kg
最大载重	100 kg
轮胎尺寸	16" × 1.75

10 安全须知

- 骑行前务必检查并确保车架手柄处于旋紧状态。
- 本产品设计适用于铺装道路使用，不适用于非铺装道路、越野及坑洼路面，请勿驾驶车辆上下台阶或进行特技动作，防止损坏车辆结构。
- 请勿在人群密集的地方快速行驶，禁止驶入机动车道路，和周边的行人、车辆应保持安全距离。
- 养成良好骑行习惯，尽量避免急刹车，刹车时请先刹后刹车。
- 雨天骑行应增加制动距离，避免在路面积雪、结冰、泥泞湿滑、坑洼不平等恶劣路况下骑行。
- 经常检查刹车的性能，如果出现刹车力度过小、刹车距离变长、刹车接近或已经失效，请勿继续使用车辆，并及时手动调整刹车松紧度，必要时可更换刹车部件。
- 使用车撑支撑车辆时请勿载人或放置重物，以免翻倒或损坏车撑。
- 车辆不要停放在疏散楼梯、走道和安全出口处。
- 建议骑行时佩戴头盔。

11 保养和维护

建议您定期对产品进行检查和维护，不使用时对产品进行合理存放，以延长产品的使用寿命。

日常保养检查

- 检查刹车是否灵敏有效。
- 检查各部件螺丝是否牢固。
- 检查轮胎磨损情况及胎压。
- 检查链条是否锈蚀，必要时可添加润滑剂。

清洁和储存

- 对于产品表面出现的污渍，可使用水管冲湿，然后使用浸入肥皂水的湿布进行擦拭，最后将肥皂冲洗掉并擦拭干净。
- 高压水可能会损坏自行车部件，切勿用高压洗涤机清洗自行车。
- 链条及其他传动部件触水后应尽快干燥处理，防止生锈。
- 避免使用酒精、汽油或其他有腐蚀性的化学溶剂清洗 , 防止损坏外观及部件。
- 产品应尽量存放在干燥、阴凉的室内环境下，暴晒、高温、雨淋或严寒都会加速零部件锈蚀或老化。

12 售后服务

保修政策

- 产品自签收之日起 7 天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或维修。
- 产品自签收之日起 15 天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择换货或维修。
- 保修期限自用户签收当日起算，如签收日期无法查询，则以发票开具日期为起算日期。
- 产品零部件质保参见《Withis 1 零部件保修标准》

非保修政策

以下情况不属于保修服务范围，需要付费维修

- 超出规定保修期限和范围。
- 人为因素造成的故障或损坏。
- 不可抗力或自然因素造成的故障或损坏。
- 使用非原厂配件造成的故障或损坏。
- 未按使用说明书的要求使用、保养、及调整造成故障或损坏。
- 未经唯载公司授权的人员私自拆解、维修或改装。
- 产品部件正常损耗。
- 其他非产品本身质量问题造成的故障或损坏。
- 擅自涂改或损坏保修卡内容、产品序列号。
- 无有效凭证（保修卡及购买产品的发票或凭证）或凭证上的信息与产品不相符的。
- 产品被用于商用。

Withis 1 零部件保修标准

配件名称	保修说明	保修期限
车架	自然脱焊、断裂、开裂	2 年
前叉、车把、车把立管、刹车把手、座管、轮圈、牙盘、曲柄、花鼓、中轴、飞轮、刹车器（不含制动摩擦片 / 皮）	因产品质量原因造成结构断裂或性能故障且无法修复	1 年
外胎、内胎、把套、坐垫、脚踏、车撑、刹车线、刹车线管、刹车碟片、制动摩擦片 / 皮、链条、牙盘护罩、辐条、挡泥板、钢丝、反光片、车铃、螺丝螺帽、塑料件、装饰件、赠送物品及其他上述项目中没有包含的零部件	消耗品、易损件	不在保修范围内

13 法律声明

本手册的版权为青岛唯载科技有限公司（简称唯载公司）所有，未经唯载公司书面许可，任何机构和个人不得复制、传播本手册内容的全部或任何部分。

Withis®、唯载 ® 是唯载公司的注册商标。在本手册中以及本产品实体上出现的其他商标由其所有人拥有。

由于产品调整和更新，本手册中的描述可能与实际产品在外观等方面有所偏差，请以实际产品为准。

唯载公司有权随时修改本手册中的任何内容，且无需提前通知。修改后的手册内容经唯载官方网站发布后即生效。请访问 http://www.withis.cn 下载并查看最新的产品使用说明书。

V1.0

© 2024 WITHIS. ALL RIGHTS RESERVED.